КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	06-0307-C	Выключатель клавишный RWB-507	15 A	250 B	4	ON-OFF	Да
(10)	06-0308-B	Выключатель клавишный RWB-508, SC-767	15 A	250 B	6	ON-OFF-ON	-
	06-0309-B	Выключатель клавишный RWB-509, SC-767	15 A	250 B	6	ON-OFF-ON	
	06-0310-A	Выключатель клавишный RWB-106, SC-214	3 A	250 B	3	ON-OFF	
	06-0311-B	Выключатель клавишный RWB-214, SC-214, MIRS-101-8	6 A	250 B	3	ON-OFF	п.
	36-2343	Выключатель клавишный RWB-502	25 A	250 B	4	ON-OFF	Да
	36-2346	Выключатель клавишный RWB-502	30 A	250 B	4	ON-OFF	
E	36-2600	Выключатель клавишный круглый	6 A	250 B	3	ON-OFF	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

REXANT

	Артикул	Наименование
	36-2490	Влагозащитный колпачок
	36-2520	Влагозащитный колпачок
	36-2525	Влагозащитный колпачок

КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

REXANT

Предназначены для коммутации электрических цепей напряжением 12-250 В, а именно для управления освещением, путем включения-выключения питающего провода. Кнопки применяются в качестве комплектующих изделий электрооборудования. Подключение контактов осуществляется с помощью плоских клемм либо с помощью пайки.

8.	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в конт группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-3010	Выключатель-кнопка PBS-17A2	1 A	250 B	2	ON-OFF	
	36-3011	Выключатель-кнопка PBS-17A2	1 A	250 B	2	ON-OFF	
	36-3012	Выключатель-кнопка PBS-17A	2 A	250 B	2	ON-OFF	-
Ŷ.	36-3020	Выключатель-кнопка PBS-19C	2.5 A	250 B	2	ON-OFF	